



メニュー操作(上・下・左・右)

- メニュー画面 ⇒ メニューで各項目や動画を選択
- 検索画面 ⇒ 文字消去(左)・スペース(右)・検索履歴表示(下)
- 動画リスト ⇒ 動画を選択(上下)・関連動画検索(右)・リストをひとつ戻る(右)

決定(決定ボタン)

- メニュー画面 ⇒ 選択している各機能の実行
- 文字入力 ⇒ 文字変換の決定、入力の確定
- 動画リスト ⇒ 動画を再生

キャッシュ動画のフォルダ移動

- 動画の選択 (データ連動ボタン)
- フォルダ移動・並び替え(ポータルボタン)

メニュー操作(戻る)

現在閲覧しているリストや設定画面から前の画面に戻る

並び順変更(チャンネルボタン)

動画のリスト表示中、選択中の動画を上下に移動

連続再生(再生/一時停止)

現在閲覧しているリストや設定画面から前の画面に戻る

削除/文字切替(青ボタン)

- 文字入力 ⇒ カナ・英数・数字の切り替え
- キャッシュリスト ⇒ 選択中のキャッシュ予約を削除
- キャッシュ済みリスト ⇒ 選択中のキャッシュ動画を削除

ブックマーク(黄ボタン)

選択しているYouTube動画をブックマーク

文字切替/検索オプション・検索期間の変更(緑ボタン)

- 文字入力 ⇒ 文字の大小・濁点/半濁点
- 検索リスト ⇒ 検索オプション設定(再生回数・評価・関連度・アップロード)
- カテゴリ ⇒ ジャンル選択時 検索オプション設定(再生回数・評価・関連度・アップロード)
動画リスト時 検索期間設定(今週・今月・すべて・今日)

ビデオキャッシュ(赤ボタン)

YouTubeの動画リスト上で押すとキャッシュリスト開始

関連動画検索(右ボタン)

YouTube動画リストで選択中の動画の関連動画リストを表示

ビデオキャッシュリストの表示(メニュー)

YouTube動画リスト上で「ビデオキャッシュ」予約一覧を表示

投稿者動画検索(ホームボタン)

YouTube動画リストで選択中の動画の投稿者で動画を検索



再生/一時停止(決定ボタン)

メニューで選択している動画・音楽・写真を再生
再生中に押すと一時停止

消音(消音ボタン)

再生中の音楽・動画の音声を消音

メニューに戻る(戻る/停止ボタン)

ファイル再生を終了しメニュー画面に戻る

拡大縮小(チャンネルボタン)

再生中の動画・写真を拡大・縮小

前/次を再生(前/次ボタン)

リスト上の前/次の動画を再生

15秒スキップ(スキップボタン)

<<で後ろに>>で前に約15秒スキップ

ビデオキャッシュ(赤ボタン)

YouTubeの動画リスト上で動画を選択時、または再生中に押すとキャッシュリストに登録

リピート再生(緑ボタン)

再生中に押すとリピート再生。連続再生中に押すとリスト全体をリピート再生

アスペクト比変更(11/0ボタン)

動画・写真のアスペクト比を変更

音量調整(音量or上下)

再生中の音楽・動画の音量ボリュームを調整

早送り・巻き戻し(左右ボタン)

動画・音楽の早送り・巻き戻し

情報表示(メニューボタン)

再生中のメディア情報を表示

連続再生(再生/一時停止ボタン)

メニュー上のファイルリスト、検索結果リストが表示されている時に押すと、リスト上のファイルを連続で再生