



文字切替/検索オプション・検索期間の変更(F7)

- 「文字入力」 文字の大小・濁点/半濁点
- 「検索リスト」 色々なオプション設定
- 「カテゴリー」 ジャンル選択時で色々なオプション設定
- 「動画リスト」 検索期間設定

ブックマーク(F8) 選択しているYouTube動画をブックマーク

日本語切り替え (ALT+半角)

メニュー操作(←↑↓→)
閲覧中のリストや設定画面から前画面に戻る

キャッシュメニュー(END)※
YouTube動画リスト上で「ビデオキャッシュ」予約一覧表示

並び順変更 (SHIFT+↑/↓)
動画のリスト表示中、選択した動画を上下に移動

決定(ENTER)

- 「メニュー画面」 選択している各機能を実行
- 「文字入力」 文字変換の決定や入力を確定
- 「動画リスト」 選択している動画の再生



動画・フォルダ選択 (CTRL+C)
動画の選択

キャッシュ動画のフォルダ移動 (CTRL+V)
フォルダ移動・並び替え

日本語変換 (SPACE)

ビデオキャッシュ (F6)
YouTubeの動画リスト上でキャッシュリストに登録

削除/文字切替 (F5)

- 「文字入力」切り替え
- 「キャッシュリスト」予約を削除
- 「キャッシュ済みリスト」で動画を削除



アスペクト比変更 (O)
動画・写真のアスペクト比を変更

再生/一時停止 (ENTER)
連続再生 (SHIFT+ENTER)
メニュー上のファイルリスト、検索結果リストが表示されている時に押すと、リスト上のファイルを連続で再生

音量調整(↑/↓)
再生中の音楽・動画の音量ボリュームを調整

早送り・巻き戻し(←/→)
動画・音楽の早送り・巻き戻し

15秒スキップ (SHIFT+←/→)
前後に約15秒スキップ

情報表示(END)※
再生中のメディア情報を表示

前/次 (PageUp/Down)※
リストの前/次の動画を再生

リピート再生(F7)
再生中に押すとリピート再生

戻る (ESC)
ファイル再生を終了しメニュー画面に戻る



ビデオキャッシュ (F6)
YouTubeの動画リスト上で動画を選択時、または再生中に押すとキャッシュリストに登録

拡大縮小 (SHIFT+↑/↓)
再生中の動画・写真を拡大・縮小