

RockTube リモコン操作早見表 – 再生に関する操作

ファームウェア Ver1.5.1 版

早送り・巻き戻し (◀▶ ボタン)

動画・音楽の早送り・巻き戻しをします。

アスペクト比変更 (11/0 ボタン)

動画・写真のアスペクト比を変更します。

メニューに戻る (戻る/停止ボタン)

ファイル再生を終了しメニュー画面に戻ります。

拡大縮小 (チャンネルボタン)

再生中の動画・写真を拡大・縮小します。

前/次を再生 (前/次ボタン)

リスト上の前/次の動画を再生します。

15秒スキップ (スキップボタン)

<<で後ろに>>で前に約15秒スキップします。

ビデオキャッシュ (赤ボタン)

YouTubeの動画リスト上で動画を選択時、または再生中に押すとキャッシュリストに登録します。

リピート再生 (緑ボタン)

再生中に押すとリピート再生。連続再生中に押すとリスト全体をリピート再生。

再生/一時停止 (決定ボタン)

メニューで選択している動画・音楽・写真を再生します。再生中に押すと一時停止します。

連続再生 (再生/一時停止ボタン)

メニュー上のファイルリスト、検索結果リストが表示されている時に押す事で、リスト上のファイルを連続で再生します。

情報表示 (メニューボタン)

再生中のメディア情報を表示します。

音量調整 (音量 or ▲ ▼)

再生中の音楽・動画の音量ボリュームを調整します。

消音 (消音ボタン)

再生中の音楽・動画の音声を消音します。もう一度押すと音が出ます。

メディアの種類 (フォーマット・ビットレートなど) により動作しない機能があります。