

MET-OP シリーズ 取扱説明書

ご使用の前に「本紙」をよくお読みいただき、
正しいお取り扱いをお願いします。

ご使用になる前に

箱の中身は

□USBメモリー(1個) □ケース(1個) 取扱説明書(本紙/1枚)

*箱・梱包材は大切に保管し、修理などで輸送の際にご利用ください。

*イラストは、実物と若干異なる場合があります。

動作環境

対応機種	USBインターフェイスを標準装備したパソコン※
対応OS	Windows XP、Windows 2000
USBポート	本製品接続時に1つ必要(Aタイプ)

※:USB 1.1対応ポートで使用した場合は、USB 1.1動作となります。

メモリー交換方法


メモリー入手後、下記の手順にて
交換を行ってください。




メモリーは側面を持って
取り扱ってください。

1. メモリーを取り外す

1 ストラップホール側にあるコネクターカバーを上に押し上げます。




2 USBコネクターの先端部分以外の場所を押して、垂直になるまで回転させます。



3 USBコネクターを机の上などの平らな場所にあてて、ケースを押し下げます。



4 メモリーを引き抜きます。



取り外したメモリーは、同梱のケースに取り付けてお使いいただけます。




2. メモリーを取り付ける

1 メモリーが取り外された状態のケースに、
メモリーを水平にして
浅く挿し込みます。



2 メモリーの側面を図のように持
ち、ケースの中に押し込みます。

きちんと取り付けられたときは「カチッ」という音がします。




本製品について

ご注意

- 買い上げ時のレシート・領収書・納品書等は大切に保管してください。ご購入年月日の証明になります。詳しくは下記の【ハードウェアの保証規定について】をご覧ください。
- 本製品へ保存されたデータが消失、破損したことによる被害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品のデータの回復作業はお受けしておりませんので、大切なデータは、他のメディア(MOディスクやハードディスクなど)に定期的にバックアップを行ってください。
- 本製品の読み書き中は、パソコンから本製品を取り外さないでください。故障、データ破壊の原因になります。
- 本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット(初期化)を行う必要はありません。※あらかじめFATファイルシステムにてフォーマット済みです。(出荷時状態)
- 隣り合うUSBポートの間隔により複数ポートを同時に使用できない場合があります。そのときは、挿し替えてご使用ください。
- OS起動後に本製品をパソコン本体に挿したらパソコンを起動しなかつたり、本製品が正常に認識されない場合があります。
- パスパワー動作のUSBハブ(キーボードのUSBポート含む)に本製品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。その場合は、パソコン本体のUSBポートに直接挿し込んでください。
- パソコン本体のUSBポートに本製品を接続する際、取り扱いが不便な場合は、USB延長ケーブルをご利用いただければ、手元で本製品を抜き挿しすることができます。
- 別途市販のUSB延長ケーブル(Aプラグ(オス) ⇔ Aプラグ(メス))をご用意ください。なお、本製品をUSB 2.0でお使いいただく場合は、USB 2.0に対応したUSB延長ケーブルをご用意ください。
- 本製品は、サスペンド・スタンバイ・スリープなどの省電力モードには対応しておりません。
- USBポートに挿しても、まれに認識しない場合があります。その場合は、いつたん抜いてから挿し直してください。

状態表示ランプについて

パソコンに挿し込んでいるときの本製品の動作は、状態表示ランプによって判別できます。
状態表示ランプに注意して、本製品をお取り扱いください。



● 読み書き動作中 … 点滅

→本製品を取り外さないでください。

● 待機中 ……………… 点灯

→本製品を取り外すことができます。
(タスクトレイのハードウェアの取り外しアイコンを)
(クリックして、取り外してください。)

付録

ハードウェア仕様

容量	512MB/1GB
インターフェイス	USB Specification 2.0準拠
電源電圧	USBバスパワー/DC +5V
消費電流	120mA(max) 読み書き時
動作温度／湿度	0~45°C/10~90% (結露しないこと)

ハードウェアの保証規定について

以下は、ハードウェアに関する保証規定を記載しております。
ご使用前に、必ずお読みください。

1. 本保証は、本保証規定により、お買い上げ時より1年間のハードウェア無料交換をお約束するものです。(有料による修理や交換は行っておりません。)
 - データの消失等については、一切保証いたしかねます。
 - 無料交換時にお買い上げ時のレシート・領収書・納品書等が必要になりますので、大切に保管願います。
2. 取扱説明書に記載された使用方法により、製品が正常に動作しなくなった場合は、弊社の判断で同等品と無料交換いたします。なお、送付された旧製品等はお返しいたしません。
3. 但し、次のような場合には交換はいたしかねます。
 - 1)弊社製品と判断できない場合
 - 2)ハードウェア自身の消耗に起因する故障または損傷
(本製品は製品の性質上、書き込み可能回数など製品寿命がございます。)
 - 3)火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷
 - 4)お買い上げ後の輸送、移動時の落下などお取り扱いが不適当なため生じた故障または損傷
 - 5)ご使用時の不備あるいは接続している他の機器によって生じた故障または損傷
 - 6)取扱説明書の記載内容に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷
 - 7)弊社以外で改造、調整、部品交換などをされた場合
 - 8)その他交換が認めがたい行為が発見された場合
4. 本製品を運用した結果の他への影響については一切の責任を負いかねますので、予めご了承下さい。

● 保証品送付についてのご案内

本製品が正常動作しなくなった場合は、現象、環境等の詳細をお書きの上、お買い上げ時のレシート・領収書・納品書等と本製品を以下住所宛までお送りください。送付される際は、厳重に梱包し、宅配便または書留郵便小包にてお送りください。

送料については、発送時の費用はお客様負担、返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。製品到着後、交換品を発送させていただきます。(保証規定「3.」に該当する場合は除く)

■用意するもの

- 本製品(メモリーを交換している場合は、本製品同梱のケースに取り付け) (からお送りください。)
- お買い上げ時のレシート・領収書・納品書等(ご購入年月日が分かるもの)
- 正常に動作しなくなった際の現象、パソコン環境等の詳細を書いたもの

■送付先

〒920-8513

石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

安全にお使いいただくために

お使いになる方への危害、財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくための注意事項を記載しています。
ご使用の際には、必ず記載事項をお守りください。

● 警告および注意表示

△ 危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

△ 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

分解禁止

△ 警告

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告：注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。

接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

厳守

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、露雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

水濡禁止

△ 危険

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下ののような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因にならないことがあります。
●振動や衝撃の入る場所 ●直射日光のある場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所
●静電気の影響の強い場所 ●傾いた場所など不安定な場所 ●水気の多い場所 (台所、浴室など)
●熱の発生するところ (ストーブ、ヒーターなど) ●腐食性ガス雰囲気中 (Cl₂, H₂S, NH₃, SO₂, NO_xなど)
●強力・電気の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)
<使用時のみの制限>
●保溫・保溼性の高いもの近く (スポンジ、ダンボール、発泡スチロールなど)
●閉めきった自動車など、高温になるとこころ ●直射日光の悪いところやせまいところ

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

●落としたり、衝撃を加えたりしないでください。

●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。

●重いものを上にのせて置いてください。バランスがくずれて倒れたり、落下してかけの原因となります。

●本製品に乗りないでください。倒れたり、こわれたりして掛け、故障の原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

●本製品内およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

使用上の注意

●ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用しない

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。



お問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、サポートセンターで受け付けています。

住所：〒920-8513

石川県金沢市桜田町2丁目84番地

アイ・オー・データ第2ビル

株式会社アイ・オー・データ機器 サポートセンター

電話：本社…076-260-3661

東京…03-3254-1085

※受付時間 9:30～19:00 月～金曜日（祝祭日を除く）

FAX：本社…076-260-3360

東京…03-3254-9055

インターネット：<http://www.iodata.jp/support/>

お知らせいただく事項について

参考

サポートセンターへお問い合わせいただく際は、事前に以下の事項をご用意ください。

- 1.ご使用の弊社製品名
- 2.ご使用のパソコン本体の型番
- 3.ご使用のOS
- 4.トラブルが起きた状態、トラブルの内容、現在の状態
(画面の状態やエラーメッセージなどの内容)

● 紙記号の意味



この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



例「発火注意」を表す絵表示



この記号は禁止の行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



例「分解禁止」を表す絵表示



この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。記号の中や近くに具体的な内容が書かれています。



例「電源プラグを抜く」を表す絵表示

△ 危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

分解禁止

△ 警告

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告：注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。

接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

厳守

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、露雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

水濡禁止

△ 危険

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下ののような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因にならないことがあります。
●振動や衝撃の入る場所 ●直射日光のある場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所
●静電気の影響の強い場所 ●傾いた場所など不安定な場所 (台所、浴室など)
●熱の発生するところ (ストーブ、ヒーターなど) ●腐食性ガス雰囲気中 (Cl₂, H₂S, NH₃, SO₂, NO_xなど)
●強力・電気の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)

<使用時のみの制限>

●保温・保湿性の高いもの近く (スpongie、ダンボール、発泡スチロールなど)

●閉めきった自動車など、高温になるとこころ ●直射日光の悪いところやせまいところ

禁止

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

●落としたり、衝撃を加えたりしないでください。

●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。

●重いものを上にのせて置いてください。バランスがくずれて倒れたり、落下してかけの原因となります。

●本製品に乗りないでください。倒れたり、こわれたりして掛け、故障の原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

●本製品内およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

△ 危険

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下ののような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因にならないことがあります。
●振動や衝撃の入る場所 ●直射日光のある場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所
●静電気の影響の強い場所 ●傾いた場所など不安定な場所 (台所、浴室など)
●熱の発生するところ (ストーブ、ヒーターなど) ●腐食性ガス雰囲気中 (Cl₂, H₂S, NH₃, SO₂, NO_xなど)
●強力・電気の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)

<使用時のみの制限>

●保温・保湿性の高いもの近く (スpongie、ダンボール、発泡スチロールなど)

●閉めきった自動車など、高温になるとこころ ●直射日光の悪いところやせまいところ

禁止

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

●落としたり、衝撃を加えたりしないでください。

●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。

●重いものを上にのせて置いてください。バランスがくずれて倒れたり、落下してかけの原因となります。

●本製品に乗りないでください。倒れたり、こわれたりして掛け、故障の原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

●本製品内およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

△ 危険

本製品を使用中にデータなどが消失した場合でも、データなどの保証は一切いたしかねます。

定期的にバックアップをお取りください。

本製品は以下ののような場所で保管・使用しないでください。

故障の原因にならないことがあります。
●振動や衝撃の入る場所 ●直射日光のある場所 ●湿気やホコリが多い場所 ●温湿度差の激しい場所
●静電気の影響の強い場所 ●傾いた場所など不安定な場所 (台所、浴室など)
●熱の発生するところ (ストーブ、ヒーターなど) ●腐食性ガス雰囲気中 (Cl₂, H₂S, NH₃, SO₂, NO_xなど)
●強力・電気の発生する物の近く (磁石、ディスプレイ、スピーカー、ラジオ、無線機など)

<使用時のみの制限>

●保温・保湿性の高いもの近く (スpongie、ダンボール、発泡スチロールなど)

●閉めきった自動車など、高温になるとこころ ●直射日光の悪いところやせまいところ

禁止

本製品は精密部品です。以下のことにご注意ください。

●落としたり、衝撃を加えたりしないでください。

●本製品の上に水などの液体や、クリップなどの小部品を置かないでください。

●重いものを上にのせて置いてください。バランスがくずれて倒れたり、落下してかけの原因となります。

●本製品に乗りないでください。倒れたり、こわれたりして掛け、故障の原因となります。特に、小さなお子様にはご注意ください。

●本製品内およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙などの異物を入れないでください。

△ 危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

分解禁止

△ 警告

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告：注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。

接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

厳守

△ 注意

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、露雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

水濡禁止

△ 危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

分解禁止

△ 警告

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告：注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。

接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

厳守

△ 注意

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、露雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

水濡禁止

△ 危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

分解禁止

△ 警告

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告：注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。

接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

厳守

△ 注意

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、露雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

水濡禁止

△ 危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

分解禁止

△ 警告

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告：注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。

接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

厳守

△ 注意

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、露雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

水濡禁止

△ 危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

分解禁止

△ 警告

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告：注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発生する恐れがあります。本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意事項、正しい手順を厳守してください。

本製品の取り扱いの際、接続するコネクターを間違えないようご注意ください。

接続するコネクターを間違えると、コネクターから発煙したり火災の原因になります。

厳守

△ 注意

本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お風呂場、雨天、露雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

水濡禁止

△ 危険

本製品を修理・分解・改造しないでください。

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

分解禁止

△ 警告

本製品をお使いになる場合は、本製品を接続する機器やそれの周辺機器のメーカーが指示している警告、注意表示を厳守し、正しい手順でお使いください。

警告：注意事項を無視すると人体に多大な損傷を負う可能性があります。また、正しい手順で操作しない場合、予期せぬトラブルが発