RockTube X___ 「メディア機能」編





設定



ビデオ設定

■HDMI出力設定

HDMI出力の解像度の設定。

■YouTube視聴画質

YouTube再生時の画質の設定。

■YouTubeキャッシュ画質

YouTubeキャッシュ時の画質設定。

■拡大・縮小・アスペクト比の固定

「ON•OFFIの選択。



システム設定

■メールダウンロード メールのダウンロード実行。

(メールアカウント設定時のみ表示されます)

■壁紙設定 背景の壁紙の変更。

■ネットワーク設定 ネットワークに関する情報、設定。

■フォーマット キャッシュ用HDDの容量表示とフォーマット。

■ファームウェア バージョン確認とアップデートの実行。

■履歴 検索、自動キャッシュの履歴クリア機能。

■マイリスト マイリスト機能の各種設定。

■自動キャッシュリスト 自動キャッシュリストの各種設定。

■設定の初期化 すべての設定を初期化。



フォト・ミュージック・ビデオのメニューは共通で、再生するメディアファイルの種類に応じて使い分けてください。



JPGなど画像 ファイルの表示



MP3など音楽 ファイルの再生





ライブラリ



USB



メールやFTPでキャッシュ用 ハードディスクに転送したメディ アファイルのリスト表示と再生

ロックチューブに接続したPC用 (FAT32,NTFS)フォーマットの ハードディスク内にあるメディア ファイルのリスト表示と再生

Windowsファイル共有(SMB) で共有されているPCやNASの 共有フォルダ内にあるメディア ファイルのリスト表示と再生



ビデオ

MP4、MPG、 WMVなど動画 ファイルの再生

Rock Tube メニュー一覧表「YouTubeを見る」編



キャッシュした動画を検索します。