

日本語かんたんガイド



アイオープラザ店員作成

3 iPhone プレーヤー編

「iPhone でテレビを見る」

本書は VULKANO を使って、iPhone にテレビ映像をストリーミングする方法を、アイオープラザの店員がガイドする内容となっており、前提として、「設置」「Windows プレーヤー」編を終えている必要があります。

iPhone にプレーヤソフトをインストールする-1

VULKANO からのストリーミング映像を受信するため、お持ちの iPhone に専用のプレーヤソフトをインストールします。



ホーム画面から、メニューアイコンを呼び出し、「App Store」を開きます。

(アイコンの並び順はお使いの環境により異なりますので、アイコンの絵柄・名称を目印にしてください)

検索をタッチし、「VULKANO PLAYER-Flow/Lava/Blast」を検索します。



表示された検索結果から「VULKANO PLAYER-Flow/Lava/Blast」を選択すると概要が表示されます。

有償のプレーヤソフトを「インストール」してください。

無料のプレーヤソフトはご使用いただけません。

iPhone にプレーヤソフトをインストールする-2

自動的にインストールが開始され、「インストール中」と表示されます。



完了すると、アイコンメニューに「Vulkano N W」アイコンが表示されます。

iPhone 用プレイヤーの設定-1



「VulkanoPlayer」を起動すると、上記画面メニューが表示されます。


上記画像は、海外版の画像の為、実際は Guide・MyRecording はありません。

《画面の説明》

- Live TV ... テレビの視聴ができます（テレビチューナー接続時）
- Setting ... 各種設定です。

《VULKANO 本体の登録》

「Settings」をタッチすると、左下の画面が表示されるので、「Selected Vulkano」を選択します。



「Add New Vulkano」をタッチします。
右上の画面になります。

iPhone 用プレーヤーの設定-2

《VULKANO 本体の登録つづき》

「WindowsPC」編で設定した VULKANO の本体名称を「Vulkano Name」の項目に入力し、「Password」の項目にパスワードを入力（右下の状態）して、「Save」をタッチして下さい。



必ず VULKANO 本体で設定したものと同一名称、パスワードを入力してください。



登録が完了すると、左のように、登録した VULKANO 本体名称が表示され、選択済みを表す✓が左横に表示されます。

iPhone 用プレーヤーの設定-3

《ストリーミング映像品質の設定》

ストリーミング映像の品質を設定します。通常は「Normal」となっております。

3G 回線を利用する場合など、必要に応じて「Low」に設定してください。



iPhone でテレビを見る-1

メインメニューから「Live TV」をタッチすると、設置した VULKANO 本体への接続を開始します。

下記画像は、海外版の画像の為、実際は Guide・MyRecording はありません。



左端のテレビマークのアイコンが目印です。



設定で指定した VULKANO に接続します。



接続完了すると、ストリーミングの準備が始まります。



正常に接続が完了すると、テレビの映像が表示されます。

iPhone でテレビを見る-2

映像を受信中に画面をタッチすると、下記のメニュー画面が表示されます。

《画面上部アイコン》

- Live TV ... 現在使用している機能です。
- Remote ... テレビのリモコンを操作するメニューパネルを表示します。

下記画像は、海外版の画像の為、実際は
Guide・MyRecording・Favoriteはありません。



《画面右下アイコン》

- アスペクト比変更ボタン ... タッチする毎に (SD、HD、Zoom、FitScreen、Original) を切り替えます。
- 設定ボタン ... 設定画面が表示されます。
- ホームボタン ... テレビ視聴を終了し、Vulkano Player のホーム画面に戻ります。

《音量調整》


ボリュームは iPhone 自体で操作してください。

iPhone でテレビを見る-3

《ご注意》

本機能は、事前に「Windows プレーヤー」編で、学習リモコン機能を使ったりリモコン信号設定が完了している必要があります。

右端の「Remote」をタッチすると、テレビのリモコン操作を行うメニューパネルが画面右に表示されます。このメニューから、接続したテレビチューナーを遠隔操作して、チャンネル切り替えを行います。



《チャンネル変更》

番号を押して、希望のチャンネル番号を入力し、Enter を押すと、チャンネルを切り替えます。また、「Chan」をタッチすることで、順番にチャンネルを切り替えることもできます。

チャンネルの切り替えを行うと、一旦映像が止まり、画面が黒くなった状態で数秒間（通信環境により異なります）程度の時間が掛かります。

チャンネル切り替えを終了し、全画面表示に戻る場合は「Hide」をタッチしてください。